



## Bedienungsanleitung / Manuel d'utilisation et installation NOSER – T8 LED

### Wichtige Hinweise


**D:** Die Installation ist von einer Fachperson vorzunehmen und muss den nationalen/regionalen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Vor Montage stellen Sie sicher, dass die Zuleitung keinen Netzstrom führt. Überprüfen Sie dies zur Sicherheit mit einem entsprechenden Messgerät!

### Avis important

**F:** L'installation doit être exécuté par une personne qualifiée et correspondent aux règlements de sécurité nationaux/régionaux. Avant la montage assurez vous que le câble d'amorce n'est pas connecté au courant de secteur. Vérifiez ceci, pour

**Merkblatt «LED T8 Infoblatt» ist zu beachten! / Faites attention à la fiche « Information T8 LED »!**

### A. Installation mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG) / Installation avec Ballast Magnetic



**1** Leuchte vom Netzstrom trennen  
Séparez le luminaire du courant de secteur

OFF

**2** FL - Starter entfernen  
Enlèvez le starter FL

Fluorescent Starter

Fluorescent

**3** FL - Röhre entfernen  
Enlèvez le tube FL

Fluorescent

**4** LED - Starter einsetzen  
Installez le starter LED

LED Starter

**5** LED - Röhre einsetzen  
Installez le tube LED

LED Starter

LED

**6** Leuchte wieder an Netzstrom anschliessen  
/ Raccorder le luminaire encore avec le courant de secteur

LED Starter

LED

ON

### B. Installation mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) / Installation avec Ballast Electronique

Merkblatt «LED T8 Guidelines» ist zu beachten!

Faites attention à la notice «LED T8 Guidelines»!

